GREWI SAUG-GRUND D7

Technisches Produktblatt

GREWI Handels GmbH
A-4633 Kematen/I. · Moos Nr. 40
ATU 62309807 · FN 275114 f
Tel. +43(0)7247/6920
Fax +43(0)7247/6920-20
E-Mail office@grewi.at
www.grewi.at

Die Marke für Profis

GREWI SAUG-GRUND D7

> sehr emissionsarm EC1
> universell einsetzbar
> rasche Trocknung

Produkteigenschaften

Hochwertige, lösemittelfreie Kunstharzdispersion für saugende Untergründe, mit ausgezeichneter Tiefenwirkung. Sehr Emissionsarme Grundierung nach EC 1.

Anwendung

Im Innen- und Außenbereich zur Grundierung von stark saugendenen und sandenden Zementestrichen, vor dem spachteln mit Ausgleichsmassen. Als Voranstrich für Anhydrit- und Gipsestrichen, bei Verlegung von dampfdurchlässigen Belägen. Als Grundierung für Zementund Anhydritheizestriche, und vor der Parkettverklebung mit lösemittelhätigen Kunstharzklebern wie LE 555 und LA 544.

Produktdaten

Lieferform:
10 kg Kanne 42 Kannen / 420 kg pro Palette

Lagerung:
Trocken und frostfrei, im unangebrochenen Originalgebinde ca.12 Monate lagerfähig.

Technische Angaben

Verbrauch	1 kg reicht für ca. 6-10 m²
Trocknung auf saugendem Untergrund	ca. 15 Min.
Trocknung auf feuchtigkeitsempfindlichen Untergrund	bis 12 Std
Verarbeitungstemp.	> + 5°C

geprüft nach

EC 1

Verarbeitung

Empfohlenes Werkzeug:
Malerbürste, feinporige Schaumstoffwalze, kurzborstige Velourwalze, Gummischieber.

Untergrund:
Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein.

Geeignet
auf bauüblichen, mineralischen Untergründen wie Zementestriche, Rohbetondecken, Anhydritestriche, Gipsbaustoffe, Fertigputze auf Zementbasis, Gasbeton

Nicht geeignet
auf Kunststoff, Metall, Anstriche, als Voranstrich vor Parkettklebern auf Dispersionsbasis.

Vorbehandlung: Zement und Calciumsulfatestriche müssen angeschliffen und abgesaugt werden.Haftungsmindernde oder labile Schichten wie Estrichrandzonen, Sinterschichten, alte Klebstoff und Belagsreste sind maschinell durch abschleifen, abfräsen, oder kugelstrahlen zu entfernen.

Verarbeitung: Grundierung unverdünnt mit einem Roller gleichmäßig satt und vollflächig auf den Untergrund auftragen. Nicht auf den Untergrund aufgießen, um örtliche Übersättigung zu vermeiden. Pützenbildung ist ebenfalls zu vermeiden! Die Trockenzeit ist abhängig von der Bodentemperatur, Luftfeuchtigkeit und Saugfähigkeit des Untergrundes. Bei saugfähigen Untergründen und Normklima ist eine Trockenzeit von 2- 4 Stunden ausreichend, auch für die Verklebung von Parkett mit Kunstharzklebern.

Wichtige Hinweise

Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Untergrund beachten! Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen beschleunigen die Abbindung und Erhärtung! Keine Fremdmaterialien zugeben!

Arbeitsschutz

Arbeitsschutz: Produktspezifische Informationen hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbediungen. Um das Fehlerrisiko zu vermindern zu helfen werden auch einschränkende Informationen angeführt. Naturgemäß können nicht alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann wurde verzichtet. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten, einer eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.